



Laski ozdobne GRAND CANES Instrukcja obsługi

Przeznaczenie:

Laska ozdobna pełni głównie funkcję dopełnienia formalnego wyglądu. Laski takie służą również do utrzymania, wspierania i zabezpieczania chodzenia lub do częściowego odciążenia jednej z kończyn dolnych. Modele ozdobne - często z rękojęścią nietypowego kształtu nie nadają się do ciężkich podparć lub ortopedycznych zastosowań.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar użytkownika zapewniający bezpieczne korzystanie z laski: 100 kg (dotyczy wszystkich modeli).

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

Wskazania:

- niewielkie zaburzenia równowagi.

Przeciwwskazania:

Lasek ozdobnych nie stosuje się w przypadku utraty obu kończyn górnych lub przykurczu/uszkodzenia stawów obu kończyn górnych.

- nie używaj produktu w przypadku ciężkich zaburzeń poznawczych,
- nie używaj produktu w przypadku dużych problemów z zachowaniem równowagi,
- nie używaj produktu w przypadku dużych zaburzeń motorycznych lub percepcyjnych,
- nie używaj produktu w przypadku osłabienia kończyn górnych.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Na lasce nie należy wieszać żadnych toreb, worków ani innych przedmiotów. Laski ozdobnej **nie należy używać do celów innych niż te, do których jest przeznaczona**, np. do podnoszenia lub przesuwania przedmiotów lub jako pomocy w przełączaniu włączników światła albo przyciskania przycisków windy. Przyczepność do podłoża jest kluczowa dla bezpiecznego trzymania laski! Należy unikać wilgotnych powierzchni lub podłoży takich jak żwir, piasek, liście, lód czy śnieg! **Prosimy zwrócić uwagę na miejsca grożące potknięciem się**, takie jak nierówności, dziury w podłożu, luźne wykładziny podłogowe lub krawędzie, ponieważ laska może niespodziewanie ześlizgnąć się lub ugrzęznąć. Szczególną ostrożność należy zachować w warunkach niedostatecznego oświetlenia, ponieważ nierówności na powierzchniach są wtedy słabo widoczne!

Zastosowanie:

Modele ozdobne z rękojęścią nietypowego kształtu nie nadają się do ciężkich podparć lub ortopedycznych zastosowań. Laska taka pełni funkcję dopełnienia formalnego wyglądu. Nie wolno korzystać z laski ozdobnej w wodzie. Należy unikać stałego kontaktu laski ozdobnej z wilgocią. W przypadku zawilgocenia należy ją odpowiednio wysuszyć. Laski należy używać zawsze po przeciwnej stronie do chorej lub nadwyreżonej nogi! Laskę powinno się prowadzić blisko ciała, a nie ukośnie na zewnątrz! W przeciwnym razie może dojść do upadku! Podczas wchodzenia po schodach nie należy używać zdobionej laski. Należy dłonią koniecznie trzymać się poręczy.

Środki ostrożności:

Korzystanie z laski ozdobnej nie odciąża poszczególnych partii ciała. Może powodować niepożądane skutki uboczne:

Na dłoniach mogą powstać odgniecenia lub otarcia. Należy pamiętać, że na początku jej stosowania lub przy długotrwałym obciążeniu może to prowadzić do bólu i przemęczenia. Zalecamy robienie przerw.

Bezpieczeństwo:

- warto skonsultować się ze sprzedawcą aby doprecyzować prawidłową wysokość produktu,
- nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- sprawdzaj regularnie stan wizualny,
- w razie upadku – pozwól lasce upaść na bok, abyś nie upadł razem na nią,
- poruszaj się spokojnie, małymi krokami, upewniając się, że kontrolujesz równowagę,

- nie używaj laski na mokrej i śliskiej nawierzchni (woda, śnieg, lód),
- podczas użytkowania zachowaj szczególną ostrożność na nierównej nawierzchni – deformacja gruntu, wystająca płyta chodnikowa, dziury w jezdni itp.,
- nie używaj na schodach – ryzyko poważnych obrażeń,
- używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem – jako pomoc w delikatnym podparciu i we właściwy sposób - nie używaj jako dźwigni,
- dla własnego bezpieczeństwa nie wprowadzaj do produktu żadnych zmian lub modyfikacji,
- upewnij się, że wysokość jest dopasowana prawidłowo,
- nie zawieszaj nic na produkcie w trakcie jego użytkowania,
- ZAWSZE przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź czy produkt jest stabilny,
- nie przechowuj produktu na zewnątrz,
- nasadki gumowe zużywają się i muszą być regularnie wymieniane na nowe (**nie podlegają gwarancji**).

Przechowywanie i pielęgnacja:

Laski ozdobnej nie należy przechowywać w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece, kaloryfery lub na kokpicie w samochodzie. Nie wystawiać laski przez dłuższy okres czasu na działanie promieni słonecznych! Silne słońce lub wysoka temperatura powodują uszkodzenia materiału! **Podkładka gumowa ulega zużyciu i musi być regularnie wymieniana.**

Ostrzeżenie! Nigdy nie czyścić uchwytu ani osłony gumowej substancjami olejnymi! Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się! W razie zabrudzeń laskę należy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką. Nigdy nie należy stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik, ponieważ można spowodować uszkodzenie materiału! **Informacja:** W przypadku konieczności przeprowadzenia dezynfekcji - należy użyć odpowiedniego środka dezynfekującego. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania podanej przez producenta.

Ograniczenie użytkowania: W przypadku potrzeby stabilnego wsparcia, należy wybrać tradycyjną laskę a nie model zdobiony. Nie należy używać wygiętej lub uszkodzonej laski, ponieważ nie zapewnia ona wymaganej stabilności! Ze względu na niebezpieczeństwo złamania wygiętej laski ozdobnej nie wolno prostować! **Informacja:** Wszystkie zaistniałe zdarzenia związane z produktem należy zgłaszać producentowi/sprzedawcy.

Gwarancja i odpowiedzialność:

Udziela się 12-miesięcznej gwarancji na laskę ozdobną. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku modyfikacji produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z zużycia, uszkodzeń mechanicznych lub wynikających nieprawidłowego obchodzenia się z produktem.

Uwaga: Części ulegające zużyciu (nasadki gumowe) nie podlegają gwarancji. Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne i akcesoria! W sprawie części zamiennych, akcesoriów i napraw należy kontaktować się ze sklepem specjalistycznym.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

PRODUCENT

I OSOBA ODPOWIEDZIALNA W UE:

DAXTON POLAND
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 14
tel. +48 014/620 11 57
kom. 501 593 792