

Instrukcja użytkowania parasola TWIN - PL

Zastosowanie i przeznaczenie wyrobu:

Parasol TWIN to połączenie parasola i laski. Mały okrągły guzik blokuje laskę w rurze parasola. W razie potrzeby - lekkie naciśnięcie przycisku szybko oddziela parasol od laski.

Instrukcja użycia:

Jeśli parasol i laska są potrzebne osobno, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz parasol tak, jak jesteś do tego przyzwyczajony, przesuwając go do oporu. Parasol wyposażony jest w samoblokujący się półautomat.
2. Po otwarciu zobaczysz mały okrągły przycisk na dolnym końcu uchwytu. Jedną ręką przytrzymaj uchwyt parasola, jednocześnie naciskając przycisk, teraz możesz drugą ręką przesunąć uchwyt i wyciągnij laskę z rurki parasola. Rozłóż parasol lub odłóż go zamknięty. Zarówno parasol, jak i laska można teraz używać indywidualnie. To wyjątkowe połączenie może zastąpić dodatkową laskę.
3. Jeżeli laska ma ponownie połączyć się z parasolem, wsuń ją do rurki parasola, nie wciskając ponownie okrągłego przycisku.
4. Na koniec lekko obróć laskę, aż zaskoczy w otworze rurki parasola.

Dostosuj odpowiednią wysokość laski za pomocą przycisku:

1. Odblokuj regulację wysokości naciskając przycisk.
 2. Dopasuj długość laski do swojego wzrostu i ponownie zablokuj regulację wysokości, ustawiając rurki tak, aby dwa otwory blokujące zrównały się. Przycisk musi słyszalnie zatrzaskać się w otworze.
- Laska i parasolka są wyposażone w gumową końcówkę, która zapobiega ślizganiu się na gładkich powierzchniach.
 - W pomieszczeniach zamkniętych oczywiście nie jest potrzebny parasol.
 - Parasol posiada specjalną konstrukcję żeber z włókna szklanego. W przypadku odwrócenia przy silnym podmuchu wiatru elastyczną konstrukcję żeber można łatwo złożyć z powrotem do normalnej pozycji bez skręcania lub uszkodzenia parasola.

Sugestia:

- Po zmoczeniu na deszczu parasol należy suszyć w pozycji otwartej (nie na słońcu)!
- Gumowe końcówki laski i parasola należy wymieniać, gdy się zużyją. Zapasowe końcówki można kupić u lokalnego sprzedawcy.

Przechowywanie i pielęgnacja:

Nigdy nie przechowuj parasola w pobliżu źródeł ciepła takich jak piekarniki, grzejniki lub w samochodzie na półce! Silne słońce lub ciepło mogą uszkodzić materiał! Ostrzeżenie! Nigdy nie czyść uchwytów i gumy kapsułki. Niebezpieczeństwo poślizgu! W przypadku zabrudzenia wyczyść łagodnym detergentem i w razie potrzeby miękką szmatką. Nie stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, gdyż mogą one uszkodzić materiał!

Gwarancja i odpowiedzialność:

Kupiłeś wysokiej jakości produkt firmy Ossenberg. Jeżeli pomimo najwyższych standardów jakościowych wystąpi uzasadniona wada materiałowa, Ossenberg ma prawo w tym zakresie 12-miesięcznej gwarancji, według własnego uznania naprawić wadliwą rzecz lub wymienić ją na wolną od wad dostawę. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody poprzez modyfikacje naszych produktów.

Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek zużycia lub niewłaściwego obchodzenia się. Części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. Tylko oryginalny zapasowy można używać części i akcesoriów! W sprawie części zamiennych, akcesoriów i napraw prosimy o kontakt ze specjalistycznym sklepem.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji.

DANE TECHNICZNE:

Artykuł numer:	Variant	Projekt
3030	Duży	Beżowy w kratę
3033	Duży	Czerwono-niebieski w kratę
3034	Duży	Czarny
3036	Duży	Granatowo-zielony w kratę
3038	Duży	Bordowy wzór Paisley
3039	Duży	Czarno-biała Pepitka
3060	Duży	Czarno-niebiesko-czerwono-biała krata
3130	Mały	Beżowy w kratę
3133	Mały	Czerwono-niebieski w kratę
3134	Mały	Czarny
3136	Mały	Granatowo-zielony w kratę
3138	Mały	Bordowy wzór Paisley
3139	Mały	Czarno-biała Pepitka
3160	Mały	Czarno-niebiesko-czerwono-biała krata

Parasol	Duży wariant	Mały wariant
Drażek z metali lekkich	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Waga	605 g	568 g
Średnica parasola	105 cm	105 cm
Regulacja	87-95 cm	80-83 cm

Laska	Duży wariant	Mały wariant
Drażek:	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Waga	242 g	215 g
Regulacja:	5-krotnie za pomocą przycisku 85 cm – 93 cm	3-krotnie za pomocą przycisku 78,5 cm – 81 cm
Długość uchwytu Fritz:	12,5 cm	12,5 cm
Maksymalne obciążenie:	100 kg	100 kg

AKCESORIA:

Artykuł nr: 969P - Gumowa końcówka do parasola, wewnętrzna - Ø 16 mm

Artykuł nr. 3086P - Kończówka gumowa do laski, średnica wewnętrzna 10 mm

Dodatkowe akcesoria można znaleźć na stronie www.ossenberg.com



Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Phone	+49 (0) 59 71-9 80 46 0
Fax	+49 (0) 59 71-9 80 46 16
Internet	www.ossenberg.com
E-Mail	info@ossenberg.com

With us you receive products according to the guidelines of the Medical Devices Act.
Furthermore, Ossenberg GmbH is certified according to DIN EN ISO 13485.

Version 10.11.2021



DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQI 0115318